




Návod na seřízení sLamp

 Pro zamezení vstupu vody do svítidla je nutné řádně nasadit a dotáhnout tři vrchní šrouby víka a kabelovou vývodku vstupního kabelu lampy. V opačném případě se na svítidlo nevztahuje záruční servis!

 Správné seřízení LED svítidla sLamp je velice důležité pro efektivní využití osvětlení. Prosíme, postupujte dle níže uvedeného návodu.



1. Nastavení sklonu lampy

Kolmice vedená ze středu lampy směřuje do středu osvětlené plochy.



2. Orientace lampy vůči vozovce

a) Lampa osazená čočkami s obdélníkovou vyzařovací charakteristikou.
Osa lampy je orientovaná kolmo na osu vozovky.



b) Lampa bez čoček s kruhovou vyzařovací charakteristikou.
Osa lampy může být vůči ose vozovky natočena libovolně.

